# ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ AR9281A СО ВСТРОЕННЫМ ДАТЧИКОМ

**Инструкция по эксплуатации v. 2012-06-01-JNT-DVM-DVB-DSD**

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Индикатор температуры AR9281 A со встроенным датчиком.

## ФУНКЦИИ

- Измерение температуры в диапазоне –50...+70°C.
- Удержание показаний.
- Запоминание max/min значений с момента включения.

Крепление на присоске или в щит.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диапазон температур, °C | −50…+70 |
| Разрешение, °C | 0,1 в диапазоне −20...+70°C<br>1,0 в диапазоне −50...−20°C |
| Точность, °C | ±1 в диапазоне −50...+70°C |
| Температура окружающей среды, °C | −10...+40 |
| Питание | Батарейка 1,5В «G13/A76»<br>или аналогичные |
| Интервал опроса датчика, с | 1 |
| Габаритные размеры, мм/вес, г | 28×54×16/17 |
| Крепление | На присоске или в щит |

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для включения (выключения) прибора нажмите кнопку ON/OFF на задней стороне прибора. В течение секунды на индикаторе будут видны надписи всех функций.

Кнопка °F/°C служит для переключения единиц измерения град. Цельсия/град. Фаренгейта.

Чтобы зафиксировать показания в процессе измерения, нажмите кнопку H/T один раз, на индикаторе появится надпись HOLD. Чтобы вернуться в режим измерения температуры, нажмите кнопку H/T еще раз.

Кнопка MAX/MIN служит для определения максимальной или минимальной температуры с момента включения прибора. Чтобы узнать минимальную температуру, нажмите данную кнопку один раз (на индиикаторе появится надпись MIN), чтобы узнать максимальную, нажмите кнопку второй раз (на индикаторе появится надпись MAX). Через 3 секунды прибор перейдет в обычный режим измерения.

Для задания уставок сигнализации служат кнопки LOW ALARM и HI ALARM. Для задания нижней границы нажмите и удерживайте нажатой кнопку LOW ALARM. На индикаторе будут последовательно отображаться значения от –50 до +70°C. При достижении желаемого значения отпустите кнопку. Для задания верхней границы

нажмите и удерживайте нажатой кнопку HI ALARM. На индикаторе также будут последовательно отображаться значения от –50 до +70°С. При достижении желаемого значения отпустите кнопку. Через 3 секунды прибор перейдет в режим измерения, и, если измеренная температура выйдет за границы верхней или нижней уставки, прибор подаст звуковой сигнал.

Когда на индикаторе появится символ разряженной батарейки, необходимо ее заменить.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

***ООО «Торговый дом «Энергосервис»***
***195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70***
***Тел./факс: (812) 327-32-74, 928-32-74***
***Интернет-магазин: www.arc.com.ru***
***E-mail: arc@pop3.rcom.ru***

Дата продажи: _____ **М.П.**