

## СИРЕНЫ ССП-190, ССП-290, ССП-390, ССП-490, ССП-590

Руководство по эксплуатации v. 2014-03-25 MIT-DVM-DSD-KLM-DVB

Сирены ССП-190, ССП-290, ССП-390, ССП-490, ССП-590 предназначены для звукового оповещения с помощью подачи мощных звуковых сигналов, отличающихся от производственных шумов, что обеспечивает хорошую слышимость сигналов. Сирены могут быть использованы в цехах, на подъемных кранах, погрузочных тележках, судах и т. д.

### ОСОБЕННОСТИ

- Крепеж с помощью болтов.
- Прочный корпус.
- Надежная конструкция.



ССП-190



ССП-290



ССП-390



ССП-490



ССП-590

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ССП-190	ССП-290	ССП-390	ССП-490	ССП-590
Питание <sup>1</sup>	=12 В; =24 В; ~220 В				~220 В
Сопротивление изоляции, МОм		100			
Класс защиты		IP44			
Громкость, дБ	114	116 <sup>2</sup> /120 <sup>3</sup>	125	150	160
Диаметр, мм	75	128	135	115	152
Габаритные размеры, мм	85×81×80 85×81×104 в завис. от питания	135×128×152	147×143×203	170×130×205	188×152×285

<sup>1</sup>Зависит от варианта исполнения модели.

<sup>2</sup>Модель с пластмассовым корпусом.

<sup>3</sup>Модель с металлическим корпусом.

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




Рис. 1




Рис. 2 CСП-290




Рис. 3 CСП-390




Рис. 4 CСП-490

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




Рис. 5 ССП-590

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Установите сирену с помощью болтов в необходимой части цеха, судна, подъемного крана и т. д.
2. Отключите питание цепи системы оповещения, к которой должна быть подключена сирена.
3. Подключите сирену к электрической цепи.
4. Проверьте работу системы оповещения, подав питание на сирену.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70  
Тел./факс: (812) 327-32-74  
Интернет-магазин: ARK5.RU

Дата продажи:

*M. П.*

## УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

**Звонки ЗВ4**  
Питание ~220 В

Ø 55 мм  
65 дБ



Ø 100 мм  
75 дБ



Ø 150 мм  
78 дБ



Ø 200 мм  
80 дБ



## МЕГАФОНЫ. ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

- Функции записи и повторения от 9 до 11 с

**AR-1002**



**AR-1501R**



**AR-3001R**



Параметр	<b>AR-1002</b>	<b>AR-1501R</b>	<b>AR-3001R</b>
Диаметр, мм	155	195	228
Дальность, м	200	300	600
Мощность, Вт	10	15	25
Вес (без батарей), г	530	900	1140
Питание	=6 В (4×1,5 В)	=9 В (6×1,5 В)	=12 В (8×1,5 В)